

DIGITAL INDICATOR(SIX-100)SETTING MANUAL



Mode	Message	내 용
설 정	H i r	High Scale Range
	L o r	Low Scale Range
	A H L	High Alarm Value(ALARM선택시)
	A L L	Low Alarm Value(ALARM선택시)
	d p	소숫점(Decimal Point)
	rEp	지시값의 오차 보정
동 작	under	입력값이 입력Scale의Low 값을 Scale 쪽의 10% 이하일때 표시
	over	입력값이 입력Scale의HIGH 값을 Scale 쪽의 10% 이상일때 표시

▶▲ Data Setting값의 설정시 Data를 잘못 Setting했을때 두개의 Key를 동시에 눌러주시면 Setting하던 방의 이전 Data로 복귀됩니다.